


Guía de ubicación de Airi.Captors



Reglas de ubicación de Airi.Captors



1. Es posible fijarlo a techo, muro, colgarlo o reposarlo sobre una superficie.
2. Colocarlo al centro de los cuartos es la mejor opción ya que tiene mejor cobertura.
3. Alejarlo de puertas y ventanas al menos 1.5 m.
4. Alejarlo del lugar en donde permanecen la personas al menos 1m.
5. Ubicarlo a una altura de entre 1.6m. Y 3 m. del piso
6. Cuidar alejarlos de lugares en donde pueda mojarse.
7. No usarlo en cuartos con fuentes de CO2 como estufas o calentadores.
8. No taparlo en ningún momento.



Cobertura de Airi.Captors


Un Captor de CO2 tiene una Cobertura de hasta 60 m2 dependiente La ubicación del dispositivo en el cuarto.

LA MEJOR UBICACIÓN ES COLOCARLO AL CENTRO DEL CUARTO debido a su cobertura radial

IMPORTANTE Instalarlo separado por más de 15 cm. de: metales, objetos magnéticos, cables eléctricos y vidrios aislantes (doble cristal), ya que reducen drásticamente el rendimiento de la transmisión de datos y de las baterías.





Requerimiento de ubicación de Airi.Captors





Requerimiento de ubicación de Airi.Captors

Superficie simétrica requiere 1 Captor

Geometría Alargada requiere 2 Captores




(seleccionar 1 de las 2 opciones)




Los Captores al centro tienen mayor cobertura


Requerimiento de ubicación de Airi.Captors



No se debe de colocar los Captores cerca de puertas o ventanas




No se deben de colocar los Captores en los extremos de cuartos alargados




En areas alargadas se requieren dos captores

Requerimiento de ubicación de Airi.Captors



Para 2 ambientes abiertos entre ellos
Es posible colocar un Captor al centro

Requerimiento de ubicación de Airi.Captors



Cuartos grandes requieren distribuir
Captores de forma uniforme